器具のはずしかた

必ず電源を切って本体やLED光源が冷えてから行ってください。


■カバーのはずしかた

カバーを左に回してください。

カバーは無理にはずさないでください。 カバーの割れ、落下によるけがの原因となります。

■電源の外しかた

右図のようにコネクタの 矢印部分を押しながらコネ クタを引き抜いてください。



■本体の外しかた

本体中央部のレバーを矢印 方向へ引いてください。

■アダプタの外しかた アダプタの赤いボタンを押しながら 矢印方向に回してください。



※ボタンを押さずにアダプタを回すと 引掛シーリングが破損します。

格

| 7 | IH | | AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO | | |
|----------------------------------|---------|-------------|--|-------|--|
| 形 式 | 定格電圧 | 定格周波数 | 定格消費電力 | 入力電流 | |
| 弊社形式 HLDCB**** SLDCB**** | 7.0.001 | 50Hz / 60Hz | 43W (ナチュラルモード) アクティブモード時 30W (ナチュラルモード) 常夜灯のみ点灯時 約2W リモコンOFF時 1 W以下 | 0.44A | LED照明器具の光源の 推定寿命は、40000時間 です。 光源寿命とは点灯しなく なるまでの総点灯時間 |
| 弊社形式 HLDCC **** SLDCC **** | 1701001 | 50Hz / 60Hz | 50W (ナチュラルモード) (アクティブモード時 35W (ナチュラルモード) (常夜灯のみ点灯時 約2W リモコンOFF時 1 W以下 | 0.51A | または、全光束が点灯 初期の70%に下がる までの総点灯時間のいず れか短い時間を推定した ものです。 |
| 弊社形式 HLDCD**** SLDCD**** | 1701001 | 50Hz / 60Hz | アクティブモード時 40W 57W リラックスモード時 17W (ナチュラルモード) 常夜灯のみ点灯時 約2W リモコンOFF時 1W以下 | 0.58A | ※40000時間は、寿命を 保証するものではあり ません。 |

お手入れのしかた お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。

- ・明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃、点検してください。
- ・ベンジン、シンナーなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質の原因になります。
- ・器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にさけてください。
- ・カバー等、樹脂部分の汚れを取るときは、柔らかい布に石けん水(中性洗剤)を含ませて汚れを拭き取ってください。 その後、洗剤が残らないようよく拭き取ってください。

故障?と思われたら

- ■ご使用中に異常が生じたときは下表を参考にお調べください。 ■下表以外の故障と思われるときは、電源を切り、お近くの NEC製品取扱店にご相談ください。
- ■なお連絡されるときは器具の形式名及びお買い求め時期を お忘れなくお知らせください。
- ■形式名は器具本体部の器具ラベルに表示しています。

| 症状 | 主な原因 | 処 置 方 法 | 症状 | 主 な 原 因 | 処 置 方 法 |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------------------------------|--|
| 点灯しない | コネクタが正常に 差し込まれていない。 | 7ページ 「4. 電源を接続する」を 参照してください。 | 照明器具を 操作できない | 照明器具の壁スイッチが OFFになっている。 | 7ページ 「4. 電源を接続する」を 参照してください。 |
| | 照明器具の壁スイッチがオフになっている。 | 壁スイッチを ON にしてください。 | | リモコンの電池が 少なくなっている。 | 3ページ 「使用上のご注意」を 参照のうえ、電池を 交換してください。 |
| 点灯しない 時がある | リモコンでOFFにした後、 壁スイッチにて 約2秒以上かけてゆっくり OFF/ONしている。 | 2ページ 「点灯順序」を 参照してください。 | | リモコンの電池の極性 ⊕⊖が間違っている。 | 4 ベージ 「リモコンの 電池の入れかた」を 参照してください。 |
| 勝手に点灯 ・消灯する | フ・爪爪 上図のように留守タイマーマーク及び | 11ページ 留守タイマーまたは おやすみタイマーそれぞれの 「解除方法」を 参照してください。 | | チャンネルスイッチが 合っていない。 | フページ 「5. チャンネルを 設定する」を 参照してください。 |
| 明るさが | おやすみタイマーマークが 表示されている。 | | | リモコンの電池が 少なくなっている。 | 3ページ 「使用上のご注意」を 参照のうえ、電池を 交換してください。 |
| 勝手に変わる 点灯モードが 勝手に変わる | デモモード機能状態と なっている。 | | 液晶表示がでない | リモコンの電池の極性 ⊕⊖が間違っている。 | 4 ページ 「リモコンの 電池の入れかた」を |
| 留守タイマー おやすみタイマーが 動作しない | リモコンがホルダーに 入っていない。 | 0.11.6° 25* | ホタルック機能が 動作しない | 常夜灯ユニットの 残光スイッチが「切」に なっている。 | 参照してください。 Bページ |
| | リモコンが信号の届かない 場所に置かれている。 | 9〜11ページを 参照してください。 | | | 「6. ホタルック機能を 設定する」を 参照してください。 |

NEC 照明器具 LEDシーリングライト

取扱説明書 保証書添付 保存用

364-983 HLDCセツメイショ2 (RE0101) (

- ●このたびはNEC照明器具をお買い上げくださいましてありがとう ございます。
- ●取り付けの前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工 してください。
- ●取付工事が終わりましたら、この説明書はご使用になるお客様が保管 してください。

【注意図記号とシグナル用語の意味について】

▲ **警告・**誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性のあるものです。

▲注意: 誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・ 家財などの損害に結びつくものです。

▲ : この記号は、注意(警告)をうながす内容があることを知らせる : ものです。

🚫:この記号は、禁止の行為であることを知らせるものです。

■ この記号は、行為をお守りいただく内容を知らせるものです。

器具取付時の安全上の注意

●ご使用の前に、この「器具取付時の安全上の注意」を、よくお読みの上、正しくお使いください。

- 器具の取り付けは、取扱説明書により確実に取り付けてください。 取り付けに不備があると、器具の落下・感電・火災の原因となります。 ります。
- 風呂場など、水や湿気の多い場所で使用しないでください。 漏電し、火災・感電の原因となります。
- 器具の取り付けは、重量に耐える所に取扱説明書にしたがい 金具の取り下げる、重量に耐える所に成扱説明音にしたが 確実に行ってください。取付に不備があると落下し、感電 けがの原因となります。 けがの原因となります。
- 電源線接続の際は、器具の取付方法によって確実に行ってくだ さい。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の 原因となります。

<u></u> 注意

- 器具取り付けの電源工事は、必ず工事店、電気店(有資格者)に 依頼してください。
 - 一般の方の電源工事は、法律で禁止されています。
- この器具は非防水です。湿気、水気のあるところで使用しないで ください。 湿気、水気のあるところで使用すると、感電・火災の 原因となることがあります。
- この器具は屋内用です。5℃~35℃の範囲内で使用してください。 屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、漏電し、感電・ 火災の原因となることがあります。
- 表示された電源電圧 (交流100ボルト) 以外の電圧で使用しない
- ▼天井の取付面の構造や材質により、取付面が変色等を起こす場 合があります。

使用時の安全上の注意

●ご使用の前に、この「使用時の安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 布や紙など燃えやすいものに度 ださい。火災の原因となります。 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでく
- 部品の追加改造は絶対にしないでください。 火災・感電の原因となります。
- 器具の隙間や放熱穴に、金属類やもえやすいものなどを差し込 まないでください。火災・感電の原因となります。
- お手入れの際には、必ず電源を切ってください。 電源を切らないと、感電の原因となることがあります。
- お手入れなどによりカバー、本体を外し、再度取り付ける場合 は、取扱説明書にしたがって確実に取り付けてください。不完全に取り付けると、落下してケガ・物損の原因となることがあ
- 光源にはLEDを搭載しています。安全上、LED光源を直視する ことはおやめください。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用 すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを 切ってください。異常状態がおさまったことを確認して電気店 に修理を依頼してください。

⚠ 注 意

- 壁付調光器のある回路では使用できません。 !! 照明器具が故障します。
- お手入れの際は、水洗いはしないでください。 火災・感電の原因となります。
- お手入れの際は電源を切って、しばらくしてから行ってくださ い。点灯中・消灯直後はLED光源及び本体が熱いので手や肌な どを、ふれないでください。LED光源及び本体周辺を触ると、 やけどの原因となることがあります。
- LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごと に発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- LED光源ユニットは、通常のランプのようにお客様自身での交 換はできません。

- 明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃、点検し てください。不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事に 奉告にはなってんださい。 事店、電気店に修理を依頼してください。
- 万一、カバーなどが破損した場合、ケガの原因となることがあ りますので、破損部分に直接手や肌などをふれないでください。
- 暖房器具、ガス器具等の真上やその付近等の温度の高い場所で は使用しないでください。火災・感電の原因となります。 (この製品は5℃~35℃の温度範囲で使用するように設計してあ
- 照射距離が近い場合や照射面等によって光ムラが発生すること 駅利吐麻が近り流し、 がありますがご了承ください。

NECライティング株式会社

東京都港区芝1-7-17

〒105-0014 http://www.nelt.co.jp/


<お客様相談室>

フリーダイヤル 0120-52-3205 受付時間 平日9:00~12:00 13:00~18:00 (土、日、祭日は受け付けておりません) FAX. 03-6746-1521

※この紙は再生紙を使用しています

各部の名称





〈機能紹介〉

壁スイッチコントロール機能 (2ページ)

壁スイッチの動作で明るさを切り替える ことができます。

液晶表示 (4ページ) ①現在時刻表示

②留守タイマーセット表示

- ③おやすみタイマーセット表示
- ④現在のCH表示
- ⑤現在の点灯モード表示

リモコン機能 (5・8ページ)

リモコン送信機で主光源の点灯や消灯等の 操作ができます。

留守タイマー機能 (9~11ページ)

お好きな時間に照明器具を自動で点灯、 消灯できます。

おやすみタイマー機能 (11ページ)

リモコン送信機のワンボタン操作で30分後 又は60分後にLEDを自動で消灯させる ことができます。

〈ホタルック機能 (7ページ) 〉

リモコンまたは壁スイッチにて消灯させたとき、淡いブルーグリーンの光でお部屋を照らします。(約2~3分間) ホタルック点灯は、下記いずれかの方法で主光源または常夜灯を消灯した場合、自動的に作動します。

○リモコンで消灯したとき ○壁スイッチで消灯したとき ○停電によって消灯したとき

- ・ホタルック点灯は約3分の間に徐々に暗くなり、自然に消灯します。
- ・ホタルック機能が不要な場合は、常夜灯ユニット(器具本体側)の残光スイッチを「切」にしてください。(7ページ) ※ホタルック機能の「入/切」の操作はリモコンで行うことはできません。


点灯順序 リモコン送信機での操作方法は、5・8ページをご覧ください。

- 壁スイッチコントロール機能(壁スイッチで点灯状態を切り替える場合)

壁スイッチですばやく (約2秒以内) OFF→ONすることにより次のように 点灯順序が切り替わります。

- 全 灯 (10段) ▶ メモリー調光点灯 ※2 常 夜 灯 ※3
- 注1) リモコンで消灯した場合に、壁スイッチですばやく OFF→ONすると消灯する前の点灯状態によらず メモリー調光点灯に切り替わります。
- 注2) 壁スイッチをOFFにするとどの点灯状態でも消灯 します。
- ※1…アクティブ/ナチュラル/リラックスのいずれかの点灯モードで点灯します。(点灯モードについての詳細は8ページをご覧ください) ※2…メモリー調光点灯は記憶された明るさ/点灯モード(消灯直前の点灯状態)で点灯します。
 - (明るく/暗くボタンで調節したお好みの明るさとお好みの点灯モードを自動的に記憶しています。)
- ただし、最後に使用していた明るさが全灯(10段)の場合は、記憶された点灯モードの明るさ5段で点灯します。
- ※3…常夜灯の明るさは最後に使用していた明るさになります。
- ※4…壁スイッチでは、点灯モードを切り替えることはできません。 点灯モードを切り替えたい時は、リモコンの「点灯切り替えボタン(アクティブ/ナチュラル/リラックス)」で切り替えることが
- ※5…壁スイッチで操作した場合、照明器具の明るさがリモコンに表示された明るさと異なることがあります。 その時リモコンの明るく/暗くボタンで明るさを調節すると照明器具がリモコンに表示された段数の明るさに切り替わります。

留守タイマーセット方法と解除方法



おやすみタイマー設定方法と解除方法

- (おやすみタイマー機能)

30分後又は60分後に主光源を自動で消灯させることができます。

《設定方法》

おやすみタイマー設定されていない状態で



おやすみボタンを1回押すと、60分おやすみタイマーが 設定されます。



《液晶表示》

おやすみタイマー表示の 場所に60分と表示

おやすみタイマー設定されていない状態で




おやすみボタンを3秒以内に続けて2回押すことにより 30分おやすみタイマーが設定されます。



おやすみタイマー表示の 場所に30分と表示

※壁スイッチで消灯させた場合、リモコンでの操作はできません。壁スイッチで点灯させてから、リモコンで操作を行なってください。



主光源を消灯させる時、常夜灯点灯/不点灯をチャンネルスイッチによって 選ぶことができます。

●チャンネルスイッチがCH1の場合



常夜灯を点灯させて おきたいときにご使 用ください。

※必ず照明器具本体の チャンネルスイッチと 合わせてご使用くだ

●チャンネルスイッチがCH2の場合 ○ 5分後

点灯

オフ(消灯)時間 ホタルック点灯 消灯(常夜灯点灯)

約3分後 常夜灯を消灯させた いときにご使用くだ 消灯

《解除方法》

おやすみタイマー設定された状態で




おやすみボタンをさらに1回押すと、 おやすみタイマーが解除されます。




必ず液晶画面中に →30分60分 マークの 表示が消えていることを確認し、 解除できていることをお確かめください。

留守タイマー時刻設定例



※画面は表示例です。実際の表示と異なる場合があります。



使用上のご注意

- ■本体を分解したり、改造しないでください。 火災などの原因になります。
- ■精密機器のため落下などの衝撃を加えないでください。
- ■点灯中や消灯直後、カバー等のプラスチックの伸縮により、「ピ シ・ピシ」、「ポッ・ポッ」という摩擦音が生じることがありますが 器具の故障ではありません。
- ■防虫ガイド対応器具は、従来の密閉型器具に比べて虫が入りに くくなっています。
- ■本器具に添付のリモコン送信機は、当社リモコン照明器具専用 です。リモコン式テレビなどには使用できません。
- また、テレビやビデオのリモコン送信機では、照明器具は作動 しません。
- ■器具の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用され ますと、雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない場合が あります。
- ■壁スイッチで電源を切った場合及び停電の場合は、リモコン送 信機で操作しても作動しません。壁スイッチ ON 及び停電復帰 後は、壁スイッチを切る前又は停電前の状態にもどります。
- ■本器具をご使用中あるいはリモコン送信機で消灯させた状態で停 電した場合、停電から復帰したときは停電前の状態にもどります。
- ■この器具はリモコンスイッチで消灯しても電源回路が約1.0W の電力を消費しておりますので、節電のために長期外出時には 壁スイッチを切ってください。
- ■3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器 具を見た場合、縞模様やちらつきが見えることがあります。


- ■3Dテレビを視聴している時は、リモコンが反応しにくい場合 があります。
- ■リモコン送信機は器具に向けて操作してください。 リモコン送信機の周囲にしゃへい物がある場合、器具が作動し ませんので、しゃへい物を取除いて再度ボタンを押してください
- ■照明器具にリモコンの信号が届く範囲でご使用ください。 *部屋の温度によっては、リモコンが動作しづらいことがあり
- ます。
- ■天井や、壁、床の色や材質によってはリモコンが動作しづらい ことがあります。
- ■おやすみタイマ機能、留守タイマー機能をご使用になる場合は あらかじめリモコンで照明器具が操作できる距離を確認して からご使用ください。
- ■アルカリ乾電池をご使用ください。 マンガン乾電池をご使用の場合は、電池の寿命が短くなる。 また送信距離が短くなる、および液晶が表示されない場合が

電池寿命の目安(1日10回使用の場合) アルカリ乾電池 約6ヶ月


- ■ニッカド電池などの充電式乾電池は使用できません。
- ■乾電池は、単4形乾電池をご使用ください。
- ■乾電池は、+・-の極性を正しく入れてください。
- ■シンナー、ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などを 使用して本体を拭かないでください。 外郭強度の低下、変色、故障の原因になります。

取り付けできない天井

火災・感電・落下によるけがの原因となります。



下図の場合は、電気工事店か販売店にご相談ください。



電気工事は電気工事士の資格が必要です。工事は必ず電気工事店に依頼してください。

引掛シーリングはベニヤ板などの薄い天井材には取り付けないでください。器具が落下する恐れがあります。

取付上のご注意


壁付調光器のある回路では使用しないでください。




本器具を取り付ける電源回路(壁スイッチ等)に 調光器が接続されている場合、ランプが正常に点 灯しなかったり、器具が故障することがあり使用 できません。

右図のような調光器が接続されている場合は必ず 調光器を取り除いてください。

(調光器の交換工事は電気工事店に依頼してくだ



《調光器付壁スイッチ代表例》




器具裏面についている黒いスポンジ(3コ)は 取り外さずにご使用ください。

リモコンの電池の入れかた


1. リモコン裏面の電池カバーを軽く押しながら 手前に引いて外してください。

※無理にカバーを押さえたりすると、 カバーツメ破損の原因となります。

- 2 単4形乾電池2本を、右図のように⊕⊖の向 きを合わせてセットする。
- 3. 雷池カバーをスライドさせ、カバーを閉じる。



リモコンの名称



留守タイマーの時刻設定方法

《留守タイマー機能》

お好みの時間に主光源を自動で点灯、(消灯→点灯) させることが できます。また、2種類(留守1)、留守2)の設定を登録させておき 毎日同じ時間に動作させることができます。


設定をまちがえた場合 設定の途中で操作を取り消すことはできません。一度設定を完了させてから再度設定しなおしてください。

注) 電池交換した場合、留守タイマー設定がリセットされますので再度設定を行ってください。

留守タイマー時刻設定方法



①: 留守ボタンを留守設定表示が点滅するまで長押しする。 液晶画面が右図のように表示され留守設定1が点滅します。



は点滅状態を示しています。


=

の頂へ



②:明るく/暗くボタンで留守設定番号(留守1/留守2)を選択する。 明るく/暗くボタンを押すごとに液晶画面の留守設定表示の 点滅が右図のように切り替わります。

> 留守1を選択する場合 → △1 を点滅させます。 留守2を選択する場合 $\rightarrow \triangle$ 2 を点滅させます。





③:ON/OFFボタンを押す。

液晶画面に右図のように②で選択した留守設定番号(△ⅰ1 又は △ⅰ2)と が表示され「AM」、「PM」又は「-:--」表示が点滅します。



OWOFF

④:明るく/暗くボタンで自動点灯をする又は自動点灯 しないを選択する。

明るく/暗くボタンを押すごとに液晶画面の『AM』、 『PM』、『ー:ーー』の表示が右図のように切り替わり 点滅します。



明るく/暗くボタン

午前の時刻に点灯させる 場合に選択します。

Out ex

午後の時刻に点灯させる 自動点灯しない 場合に選択します。 場合に選択します。



⑥:明るく/暗くボタンで点灯時刻を設定する。 明るく/暗くボタンで点灯させたい時刻に合わせる

明るく/暗くボタンを押すと1分単位で変化します。 明るく/暗くボタンを長押しで10分単位で変化します。



ON/OFF

⑦: ON/OFFを押す。

点滅します。

⑤: ON/OFFを押す。

液晶画面に右図のように②で選択した留守設定番号(△1)又は△12)と が表示され「AM」、「PM」又は「-: --」表示が点滅します。





⑧:明るく/暗くボタンで自動消灯をする又は自動消灯 しないを選択する。

明るく/暗くボタンを押すごとに液晶画面の「AM」、 『PM』、「-: --』の表示が右図のように切り替わり






™5:00 明るく/暗くボタン 明るく/暗くボタン 午後の時刻に消灯させる 自動消灯しない

場合に選択します。



⑨:ON/OFFを押す。 液晶画面の時刻表示が点滅します。



明るく/暗くボタンを押すと1分単位で変化します。 明るく/暗くボタンを長押しで10分単位で変化します。



①: ON/OFFを押す。(これで留守タイマーの設定は完了です。)

液晶画面が右図のように現在時刻表示画面に戻り、②で選択した留守設定番号(△41 又は △4 2) が表示されます。



DH1 €

(:-)

場合に選択します。

1)頂へ

- 注1) 同じ留守設定番号で自動点灯しない、自動消灯しないを設定した場合でも、その留守設定番号は表示されます。
- 注2) 同じ留守設定番号で自動点灯/自動消灯の時刻を同じにすることはできません。(設定しようとすると『Err』の表示がされます。)
- 注3) 自動点灯を設定した場合、記憶された明るさで点灯します。(明るく/暗くボタンで調節したお好みの明るさとお好みの点灯モードを自動的に記憶しています。)
- 注4) 壁スイッチで消灯させた場合、リモコンでの操作はできません。壁スイッチで点灯させてから、リモコンで操作を行なってください。

点灯状態切替の操作方法

点灯モードを切り替えたい時

点灯モード切り替えボタン(アクティブ/ナチュラル/リラックス) を押すと現在の 点灯モードが表示され、各点灯モードの調光段数10段(全灯)で点灯します。

※常夜灯及び消灯時に記憶している点灯モードと同じ点灯モード切り替えボタンを 押すと記憶している明るさで点灯します。


(常夜灯・消灯前に点灯させていた点灯モード及び明るさを自動的に記憶しています。)

注1)各モードで点灯している時に同じ点灯モード切り替えボタンを押しても変化しません。


注2) 壁スイッチで消灯させた場合、リモコンでの操作はできません。

壁スイッチで点灯させてからリモコンでの操作を行なってください。





明るさを変えたい時



■明るく/暗くボタンを長押しすると連続で明るさが調光します。 1段(10%) ← → 10段(全灯) お好みの明るさになったところでボタンを離すとその明るさで点灯します。

■明るく/暗くボタンを短押しすると1段ずつ明るさが調光します。 1段(10%) ←→ 2段←→3段←→・・・9段←→10段(全灯) ボタンを押すごとに1段ずつ変化します。

注) リモコンが常夜灯を操作する状態になっていると、明るさは7段以上 にはなりません。

※常夜灯も調光することができます。

明るく/暗くボタンを長押しすると1段 ←→→7段 で連続で調光します。

短押しすると1段 \longleftrightarrow 2段 \longleftrightarrow ・・・6段 \longleftrightarrow 7段 で1段ずつ調光します。

- 注1) 1段(10%)及び10段(全灯)点灯時のみ「ピッ」と音がなります。 ※常夜灯時は1段及び7段で点灯した時のみ「ピッ」と音がなります。
- 注2) 1段(10%)及び10段(全灯)点灯時に明るく/暗くボタンを押しても明るさは変化しません。 ※常夜灯時は1段及び7段で点灯した時は、明るく/暗くボタンを押しても明るさは変化しません。
- 注3) 照明器具の明るさがリモコンに表示された明るさと異なっている場合、リモコンの明るく/暗くボタンで 明るさを調節すると照明器具がリモコンに表示された段数の明るさに切り替わります。
- 注4) 壁スイッチで消灯させた場合、リモコンでの操作はできません。 壁スイッチで点灯させてから、リモコンで操作を行なってください

時刻の合わせかた



リモコンの操作方法

点灯/消灯させたい場合

ON/OFF

ON/OFFボタンを押すと点灯/消灯します。 (点灯時は記憶された明るさ/点灯モードで点灯します。) ※ON/OFFボタンで消灯する際、ゆっくり消灯していきます。

常夜灯を点灯させたい場合

常夜灯

常夜灯ボタンを押すと、常夜灯のみ点灯します。

調光させたい場合



明るく/暗くボタンを押すと1~10段調光が 1段ずつできます。(常夜灯時は1~7段の調光)

点灯モードを切り替えたい時

アクティブボタンを押すと昼光色(白い光) で点灯します。【アクティブモード】

ナチュラル ナチュラルボタンを押すと昼白色(昼光色+電球色) で点灯します。【ナチュラルモード】

リラックス

リラックスボタンを押すと電球色(暖かい光) で点灯します。【リラックスモード】

※点灯モードが切り替わる場合は、 明るさが全灯(10段)状態になります。

詳細及びその他の機能は8~11ページを参照してください。

※壁スイッチで消灯させた場合、リモコンでの操作はできません。壁スイッチで点灯させてから、リモコンで操作を行なってください。 - 《デモモードの解除方法》

注) LED光源ユニットが調光・点灯モードの切替を繰り返す場合は、デモモード機能状態になっています。(故障ではありません) **〈解除方法〉**1. 壁スイッチにて電源を切る。(壁スイッチが無い場合は、器具からアダプタのコネクタを 抜いてください。)

- 2. 器具本体側チャンネルとリモコン送信機チャンネルを「2」に合わせてください。
- 3. 電源を切ってから30秒以上経過後、再度電源を入れてください。
- 4. 電源を入れてから、5秒以内にリモコン送信機を器具に向けた状態でボタンを 右図の順番に押してください。

「ピピピッ」という音が鳴り、デモモードが解除されます。

※「ピピピッ」という音が鳴らない場合は、上記作業を 1. から再度行ってください。




1. 天井の引掛シーリングを確認する

取り付け可能な引掛シーリング

・下図の引掛シーリングであれば取り付け可能です。(ガタつきや破損がないことを確認して下さい。)


重要ポイント


引掛シーリングの形状によって取付方法が異なります。




丸型引掛シーリング

出しろが21mm以下は取り付けできません







取り付けるする際は、必ず上図の取り付け可能な引掛シーリングに交換して下さい。


交換には電気工事士の資格が必要です。

交換工事は必ず電気工事店に依頼 して下さい。

| 引掛シーリングはベニヤ板などの薄い | 天井には取り付けないで下さい。 | 器具が落下する恐れがあります。

2. アダプタを取り付ける

アダプタの引掛金具を引掛シーリングに挿入し、矢印方向にカチッと音がするまでまわしてください。



重要ポイント

取り付け後、赤いボタンを 押さずに左に回して、はず れないことを確認してくだ さい。

⚠警告

落下のおそれあり

取り付けが不完全な場合、 落下によるけがの原因と なります。

2. アダプタを取り付ける

アダプタの引掛金具を引掛シーリングに挿入し、矢印方向にカチッと音がするまでまわしてください。



重要ポイント


取り付け後、赤いボタンを押さずに左に回して、はずれないことを確認してください。

⚠ 警告

落下のおそれあり

取り付けが不完全な場合、 落下によるけがの原因と なります。

3. 本体を取り付ける



3. 本体を取り付ける

要チェック

① 1 段押上げ (取付完了)


コネクタを本体中央の丸穴より通し、アダプタに丸穴を合わせ、本体中央部を天井に 押し上げる。

①本体中央部のアダプタの赤マーク(2ヶ所)が

全に出ていることを確認する。 ②本体のグラつきがないことを確認する。

これで本体の取り付けは完了です。


完全に見え、アダプタのツメ (2ヶ所) が完



4. 電源を接続する

アダプタ側コネクタを本体側コネクタに確実に 差し込んでください。


★の部分を押さえずに、アダプタ側コネクタを引っ張り抜けないことを確認してください。



5. チャンネルを設定する

■ 1 台のみ操作する場合

器具本体側のチャンネルとリモコン送信機チャンネルを同じチャンネルに合わせてください。 (出荷時のチャンネルは、器具本体側・リモコン送信機共、チャンネル1に設定しています。)




■2台の器具を別々に操作する場合

(1つのリモコン送信機で2台の器具を別々に操作することができます。)


1 台目の器具本体側チャンネルを「1」、 もう1 台の器具本体側のチャンネルを「2」に 合わせてください。

リモコン送信機のチャンネルを操作したい 方の器具のチャンネルに合わせ、器具を操作 してください。



6. ホタルック機能を設定する

- ■ホタルック機能を使用する場合 残光スイッチを「入」にする ことで使用可能となります。 (出荷時は、残光機能が「入」と なっています。)
- ■ホタルック機能を使用しない場合 残光スイッチを「切」してください。 注)「切」にした場合、停電時も ホタルック機能が動作しない ため、「入」にしておくことを おすすめします。



7. カバーを取り付ける

重要ポイント


本体の警告印(▲)にカバーの警告(▲)を 合わせカバーを持ち上げバチンと音がするまで カバーを右にまわしてください。

カバー取り付け時に本体が回転してしまう場合は、本体の取り付け(押し上げ)が不十分です。 「3. 本体を取り付ける」に従って、本体の取り付け (押し上げ)を確認してください。



落下のおそれあり 取り付けが不完全な場合、落下による けがの原因となります。

※カバーを取付けずに点灯するのは おやめください。



6